

VERGASERREINIGER

WARTUNGSHILFE



Hervorragende Reinigungsleistung durch spezielle Oberflächenaktivität

Ruhiger Motorlauf

Verbessert den Kraftstofffluss

Produktbeschreibung

Reinigung Vergaseranlagen:

Zur Reinigung der Starterklappe Luffilter entfernen und bei warmem Motor VERGASERREINIGER in der Vergaserhals sprühen. Die Benzinzufuhr abklemmen und die Schwimmerkammer leer laufen lassen. Danach das Produkt in die Schwimmerkammer sprühen und etwa 5-10 Minuten einwirken lassen. Den Motor starten und dabei ca. 1 Minute weiter in die Schwimmerkammer sprühen. Den Motor solange laufen lassen, bis er von alleine ausgeht. Benzinzufuhr anklemmen und Steuerklappen am Vergaser und andere Teile reinigen.

Reinigung Einspritzanlagen:


Leerlaufregelventil ausbauen und mit VERGASERREINIGER reinigen. Den Motor starten und die Luftansaug-Einrichtung so nahe wie möglich an der Drosselklappe lösen. Das Produkt bei Bedarf mehrmals 5-10 Sekunden lang in die Ansaugöffnung sprühen. Danach die Luftansaug-Einrichtung wieder montieren.



Nicht auf heißen
Oberflächen
anwenden



Schütteln
5-15 s



Sprühabstand
15-25 cm

Technische Daten

Farbe	farblos
Geruch	lösemittelartig
Charakteristik	Lösungsmittelkombination
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51034	4260116621728	Spraydose	12	500 ml